

サイズ:W210mm×H297mm(A4サイズ)

表

裏

GST-03

GST-03

GRIP SWANY GS SHELTER 取扱説明書

このたびはグリップスワニー商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
グリップスワニー本書は製品を安全に使用するための禁止事項と設置方法を記載しております。
使用前に必ずお読みください。また必ず製品とともに保管してください。

【本製品はフィアールーフGSテント用のインナーテントです】

警告

- ◇出入口が完全に閉まった状態で使用すると酸欠による事故の可能性があります。必ず定期的に換気をしてください。
- ◇テント内で火気は絶対に使用しないでください。
- ◇台風・暴風雨の際は絶対に使用しないでください。
- ◇使用中は天候の変化に注意し、突風や豪雨・雷などの悪天候が予測される場合は使用を中止しすみやかに撤収、安全な場所へ退避をしてください。

使用上の注意

- ◇快適なキャンプのために製品の破損や付属品の不足がないことを確認してから使用してください。
- ◇必ず周囲の安全を確認し、広い場所で組み立て使用してください。
特にお子様がいる場合はポール等がぶつかったりしないよう十分にご注意ください。
- ◇設置及び撤収の際は手袋等を着用し、安全に作業をしてください。
- ◇説明書に従いすべての張り綱を確実に固定した状態でご使用ください。
- ◇テント内と外気の温度差や、使用人数が多い場合は結露が生じテント内に水滴が付く恐れがあります。
- ◇製品に使用している素材は使用頻度に関わらず・湿度・日光・温度などの環境要因により徐々に劣化します。
- ◇お客様による製品の改造、誤った使用方法による事故や故障につきましては一切の対応をお断りいたします。

メンテナンス・保管上の注意


- ◇常設用ではありません。直射日光の常時当たる環境でご使用となる場合は退色や生地劣化が進みやすくなりますのでご注意ください。
- ◇使用後は汚れをよく落とし、乾燥させてからよ収納・保管してください。
- ◇濡れたままや汚れたまま収納保管すると、カビや臭いの発生臭い・色移り・生地劣化を早めます。
- ◇製品の破損、故障についてはご購入いただいた販売店までご相談ください。

素材


本体:ポリエステル 100%(撥水加工)
フロア:ポリエステル 100%(PUコーティング)

サイズ

本体:巾190×奥行105×高さ110cm
重量:約1.05kg(収納バッグを含む)



設置方法



1 テント本体を設置します

インナー設置時はグランドシートは使用しません。

2 インナーを取り付ける向きを確認

ポールを差し込むポケットCが付いている方が入口側、ゴムループのみの方が奥になります。

3 テント奥側を固定する

テント奥側裾のゴムループAをテント本体裾を固定しているペグに引っ掛けて固定します。

4 ポールに本体上部をセットする

はじめに天井両端のテープを最大限伸ばしておきます。
一旦ポールをテントから外し、インナーのテープB末端のリングをポール先端ピンに通し、再びテント本体に差し込みます。

5 テント入口側を固定する

入口側裾の両端にあるポケットCにポールを差し込みます。

6 張り具合を調節する

ポールが地面に対して垂直になるように調節し、ゴムループをペグダウンします。
次に天井両端のテープBの長さを調節します。
インナーにたるみがない様にテンションが掛かれば完成です。

内容

- ◇インナーテント本体×1
- ◇収納ケース×1



株式会社スワニー販売
〒156-0056 東京都世田谷区八幡山1-1-23
www.grip-swany.co.jp
MADE IN CHINA